

# Standby Stop

Ratgeber



## Stromfresser Standby

Die meisten Elektrogeräte fressen auch im Bereitschafts- und im Aus-Zustand Strom. Dieser sogenannte Standby-Verbrauch macht in einem typischen Haushalt etwa zehn Prozent des Stromverbrauchs aus. Allein in der Schweiz werden so über zwei Milliarden Kilowattstunden pro Jahr verschwendet. Dies entspricht dem Stromverbrauch aller Firmen und Haushalte der Stadt Zürich!

**Mit fünf einfachen Massnahmen können Sie mithelfen, diese Verschwendung zu reduzieren und das Klima zu schützen.**

Die energieeffizientesten Geräte auf [www.topten.ch](http://www.topten.ch)



## So reduzieren Sie den Standby-Verbrauch

### Topten-Gerät kaufen: [www.topten.ch](http://www.topten.ch)

Achten Sie auf einen möglichst geringen Standby-Verbrauch. Die besten Geräte finden Sie auf [www.topten.ch](http://www.topten.ch).



### Steckerleiste mit Schalter verwenden

Benützen Sie in Wohnzimmer und Büro eine Steckerleiste mit Schalter, Schaltermaus oder Fernbedienungs-Schalter. Damit werden beim Ausschalten alle angeschlossenen Geräte vollständig vom Strom getrennt. Achtung: Tintenstrahldrucker sind vorgängig am Geräteschalter auszuschalten. Eine Auswahl geeigneter Steckerleisten finden Sie auf [www.topten.ch/standby](http://www.topten.ch/standby).



### Mit Hauptschalter ausschalten

Schalten Sie Geräte, die nicht an einer schaltbaren Steckerleiste angeschlossen sind, mit dem Hauptschalter aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Achtung: Fernbedienungen schalten Fernseher, Stereoanlagen etc. nicht vollständig aus!



### Energiesparmodus optimal einstellen

Anleitungen für Computer, Kaffeemaschinen etc. finden Sie auf [www.topten.ch/standby](http://www.topten.ch/standby).

### Netzteil nach dem Laden ausstecken

Am Stromnetz angeschlossene Ladegeräte fressen weiterhin Strom. Als Faustregel gilt: Je schwerer das Netzteil, desto grösser der Stromverbrauch.

**Mehr Infos über Standby: [www.topten.ch/standby](http://www.topten.ch/standby)**



## Bitte in Druckschrift ausfüllen



Frau  Herr Geburtsjahr: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

2143.27 sbra07

Bitte in einem frankierten Umschlag senden an:

**WWF Schweiz, Postfach, 8010 Zürich**

Mit diesen Massnahmen können Sie den Standby-Verbrauch je nach Gerät reduzieren.

# Stopp Standby

Topten-Gerät kaufen: [www.topten.ch](http://www.topten.ch)

Steckerleiste mit Schalter verwenden

Mit Hauptschalter ausschalten

Energiesparmodus optimal einstellen

Netzteil nach dem Laden ausstecken

## Büro

Computer		●	●	●	
Bildschirm	●	●	●	●	
Notebook		●	●	●	●
Multifunktionsdrucker mit Fax ☹	●			●	
Multifunktionsdrucker ohne Fax ☹	●	●	●	●	
Drucker ☹	●	●	●	●	
Fax	●			●	
Modem ☹, Router		●			
Externe Festplatte		●	●		
Leuchte	●		●		

## Unterhaltung

Fernseher	●	●	●		
Settop-Box ☹	●	●	●		
DVD-Recorder	●	●	●		
Stereoanlage ☹		●	●		
Spielkonsole mit Netzanschluss		●	●		

## Haushalt

Kaffeemaschine mit AUTO-off-Funktion	●			●	
Kaffeemaschine ohne AUTO-off-Funktion ☹			●		
Geschirrspüler	●		●		
Waschmaschine	●		●		
Wäschetrockner	●		●		

## Kleingeräte mit Akku

Handy, Organizer, MP3-Player, Discman, Digitalkamera, Handstaubsauger ☹, elektrische Zahnbürste, Rasierer, Baby-Funkgerät, Batterieladegerät					●
--	--	--	--	--	---

☹ **Geräte mit meist besonders hohem Standby-Verbrauch**

## Bestelltalon

- Ich möchte den **Standby-Ratgeber** an Freunde und Bekannte verteilen. Bitte senden Sie mir kostenlos ..... Exemplare.
- Ich möchte den WWF unterstützen und werde Mitglied. (Jahresbeitrag: 60 Franken)
- Ich möchte den K-Tipp abonnieren. (Jahresabo: 31.50 Franken)
- Ich möchte Saldo abonnieren. (Jahresabo: 34.50 Franken)